

# ZERO

## Slik får du tilgang til innstillingene:

Hold samtidig på av og på - og modusknappene i 3-4 sekunder.  
Bruk av og på knappen for å bla gjennom innstillingen.  
Bruk modus-knappen for å endre en innstilling.  
kan bla til neste P-innstilling ved å klikke på av og på knappen.

## P Innstillingsbeskrivelser:

P1: LCD-lysstyrke: Still inn på 3 for lysest. Avløpet på batteriet er minimalt.  
P2: Visning av kjørelengde i kilometer eller miles  
P3: Spenning: satt til 48 for ZERO 8.  
P4: Auto shutdown: anbefaler innstilling til 10 minutter slik at den ikke slås av ved trafikklys.  
P5: Ubrukt  
P6: Hjul diameter i tommer: satt til 8 for ZERO 8  
P7: Antall magneter på motor: satt til 28  
P8: Effektnivå: sett til 100 for ikke å begrense strømmen. **Gjelder kun åpent display**  
P9: kickstart satt til 0 for nullstart, satt til 1 for kickstart. Kjører ikke hvis noen ved et uhell trekker i gassen.  
P10: ubrukt.  
P11: Elektronisk bremsnivå. 1-5 men jeg anbefaler 3 eller 4.  
P12: Myk eller høy akselerasjon. 1 er myk start; 5 er høyt dreiemomentstart.  
P13: ubrukt  
P14: ubrukt  
P15: BMS for kontroller: Still inn på 39 for ZERO 8  
P16: Nullstilling av kilometertelleren  
P17: Cruisekontroll: satt til 0 for nybegynnere. Sett til 1 for avanserte kjørere. Cruisekontroll starter automatisk når hastigheten opprettholdes. Cruise vil slå seg av når bremsen eller gassen er aktiviseres. Cruisekontroll kan være farlig hvis du ikke er en erfaren kjører.  
P18 - P20: ubrukt

## Feilkoder:

2 - Brems  
4 - 6 kmh cruise  
6 - batteri under spenning  
7 - motorfeil  
9 - feil på kontrolleren  
10 - feilkommunikasjoner mellom kontroller og LCD  
11 - defekte kommunikasjoner mellom kontroller og LCD  
12 - BMS-feil  
13 - Frontlysfeil